


迴路盒  
181-190

迴路盒  
171-180



燈光吊桿5  
(天幕燈桿)

燈光吊桿4

燈光吊桿3

燈光吊桿2

燈光吊桿1






反射板燈光 255~265

觀眾席場燈 266~281

**!! 請注意 !!**  
 舞台區電壓均為220V，  
 請勿將固定區域內燈具移至其他區域使用。

側燈迴路盒  
136-150

迴路盒  
151-160



**!! 請注意 !!**  
 外區電壓均為110V，  
 請勿將固定區域內燈具移至其他區域使用。